

Vorschriftsmäßige Verpackung von Asbestzementrohren

Rohre sind separat zu verpacken (einzeln in stabile Baufolie einschlagen und abkleben, verpackte Rohre sind in entsprechende Big Bags einzugeben und zu verzurren.) Je nach Rohrdurchmesser zwei bis maximal drei Rohre in einen Big Bag eingeben.



in Big Bags verpackte Einzelrohre, Big Bags zusätzlich mit Spannbändern verzurrt.

